-weishaupt-

manual

Montage- und Betriebsanleitung



1	Benutzerhinweise	5
	1.1 Zielgruppe	5
	1.2 Symbole	5
	1.3 Gewährleistung und Haftung	6
2	Sicherheit	7
	2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
	2.2 Sicherheitsmaßnahmen	7
	2.3 Entsorgung	7
3	Produktbeschreibung	8
	3.1 WEM Interface	8
	3.2 Modbus Client Interface	8
	3.3 IP Interface	8
4	Technische Daten	9
	4.1 Versorgung	9
	4.2 Gehäuse	9
	4.3 Umgebungsbedingungen	9
	4.4 Elektrische Sicherheit	9
	4.5 LAN	9
5	Montage und Demontage	10
6	Installation	11
	6.1 Bestellnummern Gerät und Zubehör	11
	6.2 Prinzipschema	12
7	Bedienung	13
	7.1 Bedienelemente	13
	7.2 LED-Anzeige (Normalbetrieb)	13
	7.3 Datenaustausch	14
	7.4 Geräte im WEM-System	15
	7.4.1 Übersicht mit Anzahlen der WEM-Geräte	15
	7.4.2 Zusatzinformation	15
	7.4.3 Automatische WEM-Gerätesuche	15
	7.5 Modbus-Register	16
	7.5.1 EM-KA	17
	7.5.2 EM-Sol	17
	7.5.3 SG	17
	7.5.4 WTC	20
	7.5.5 EM-HK	21
	7.5.6 EM-WW	23
	7.5.7 RF	23
	7 5 8 RG1	23
	7.5.9 RG2	23

10	Notizen	38
	9.1.1 Manual	
	9.1 Versionshistorie	
9	Wartung	37
	8.2 Ausführliche Anleitung	
	8.1 Kurzanleitung	
8	Inbetriebnahme	30
	7.8 Neustart des Geräts	
	7.7 Reset des Geräts	
	7.6.4 Firmware-Update	
	7.6.3 Modbus	27
	7.6.2.3 Automatische WEM-Gerätesuche	
	7.6.2.2 Datenaktualisierungsrate der WEM-Daten	
	7.6.2.1 Systemgerät	
	7.6.2 WEM	
	7.6.1.3 Aufruf mit der MAC-Adresse	25
	7.6.1.2 Aufruf mit der IP-Adresse	25
	7.6.1.1 IP-Konfiguration Gateway	
	7.6.1 Device info	
	7.6 Web-Frontend	

1 Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

Diese Anleitung ist für die sachgemäße Bedienung des Geräts notwendig und sollte am Einsatzort aufbewahrt werden.

Vor Inbetriebnahme, Installation und Montage sowie vor Änderung der Konfigurationseinstellung des Geräts ist diese Anleitung sorgfältig zu lesen. Die Hinweise in den entsprechenden Abschnitten sind zu beachten.

Sie wird ergänzt durch die Kurzanleitung zum WEM-Modbus Gateway.

1.1 Zielgruppe

Diese Montage- und Betriebsanleitung wendet sich an Betreiber und qualifiziertes Fachpersonal. Sie ist von allen Personen zu beachten, die das Gerät verwenden.

Installation und Konfigurierung dürfen nur von Personen mit der dafür notwendigen Ausbildung oder Unterweisung durchgeführt werden.

1.2 Symbole

GEFAHR	Gefahr mit hohem Risiko. Nichtbeachten führt zu schwerer Körperverletzung oder Tod.			
WARNUNG	Gefahr mit mittlerem Risiko. Nichtbeachten kann zu schwerer Körperverletzung oder Tod führen.			
VORSICHT	Gefahr mit geringem Risiko. Nichtbeachten kann zu leichter bis mittlerer Körperverletzung führen.			
	Nichtbeachten kann zu Sachschaden oder Umweltschaden führen.			
	wichtige Information.			
•	Fordert zu einer direkten Handlung auf.			
~	Resultat nach einer Handlung.			
	Aufzählung			
	Wertebereich			

1 Benutzerhinweise

1.3 Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts,
- Nichtbeachten der Montage- und Betriebsanleitung,
- Betreiben des Geräts außerhalb der zulässigen Umgebungsbedingungen,
- · Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels,
- · Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen und Bedienen des Geräts,
- Anschließen eines beschädigten Geräts,
- Eigenmächtiges Verändern des Geräts,
- Öffnen des Gehäuses des Geräts,
- höhere Gewalt.

2 Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gateway ist für die Hutschienenmontage und den Einbau in einen Schaltschrank (zzgl. der dafür geltenden Bestimmungen) sowie Dauerbetrieb zusammen mit einer Spannungsversorgung vorgesehen.

2.2 Sicherheitsmaßnahmen

- Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.
- Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft oder autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden.
- · Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- Zur Montage nur geeignete Werkzeuge nach IEC60715 verwenden.
- Bei auftretenden Stör- oder Fehlermeldungen sind die Ursachen zu finden und der bzw. die Fehler umgehend zu beheben.
- · Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.
- Die Zugänglichkeit zum Gerät muss aus Gründen der Bedienbarkeit und Inspektion stets gewährleistet sein.

Normalbetrieb

- Nach Anschluss an die Spannungsversorgung arbeitet das Gerät wie vorgesehen.
- Nach dem ersten Anschließen arbeitet das Gerät mit seinen Standardeinstellungen und kann f
 ür den Normalbetrieb konfiguriert werden
- Das konfigurierte Gerät arbeitet dann wie für den Normalbetrieb vorgesehen.
- Das Display des Geräts muss deutlich sichtbar und ablesbar sein.

2.3 Entsorgung

Am Ende seiner Nutzungsdauer wird das in diesem Datenblatt beschriebene Produkt als Abfall aus elektronischen Geräten eingestuft und kann nicht zusammen mit dem allgemeinen Restmüll entsorgt werden. Da dieses Produkt in den Geltungsbereich der WEEE-Richtlinie 2002/96EC fällt, bitte zum Recycling an geeigneten Stellen abgeben. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Entsorger, um Informationen zum Recycling zu erhalten. 3 Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

Das WEM-System besteht aus mehreren verschiedenen Geräten (WTC, SG, etc.), nachfolgend WEM-Geräte genannt. Jedes dieser WEM-Geräte beinhaltet ein oder mehrere Module (Modul 1, Modul 2, etc.). Das WEM/Modbus Gateway ermöglicht die zentrale Steuerung und Überwachung der WEM-Geräte über Modbus/TCP-Geräte im IP-Netzwerk. Hierzu muss das Gateway mit dem Systemgerät des WEM-Systems (über IP) verbunden sein. Das Gateway sorgt dann für den bi-direktionalen Datenaustausch zwischen WEM und Modbus/TCP, und dient zur Datenkonvertierung. Die Daten und Einstellungen der WEM-Geräte können dann von entsprechend geeigneten Modbus/TCP-Geräten empfangen und aktualisiert werden. Die Datenkonvertierung ist für bis zu 34 WEM-Geräte ausgelegt. Das Gateway verfügt über einen integrierten Webserver und ein benutzerfreundliches Web-Frontend für die Konfigurierung des Gateways und zur Aktualisierung seiner Firmware über IP. Auf Knopfdruck kann das Gateway neu gestartet und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

3.1 WEM Interface

Die Daten der Geräte werden aus dem WEM-System entsprechend der jeweilig eingestellten Datenaktualisierungsrate (s/m/l) regelmäßig ausgelesen und im Gateway gespeichert. Für jedes Register kann eingestellt werden, ob die Datenkonvertierung erfolgen soll.

3.2 Modbus Client Interface

Auf der Modbus-Seite verhält sich das Gateway wie ein Modbus-Server. Wird ein Wert von einem Client des Modbus-Netzwerks angefragt, so schickt das Gateway den gespeicherten Wert an den Client. Will ein Client einen Wert im WEM-System aktualisieren, so wird der Wert vom Gateway empfangen, gespeichert und zur Aktualisierung des betroffenen WEM-Geräts an das WEM-System geschickt. Für das Lesen/Schreiben der Modbus-Register sind im Gateway auf der Modbus-Seite die drei Modbus-Funktionen 03 Read Holding Registers, 04 Read Input Registers und 06 Write Single Register implementiert.

3.3 IP Interface

Zum Konfigurieren der IP-Verbindung und Verlinken des Gateways mit den WEM-Geräten kann über Ethernet/IP auf das Gateway direkt zugegriffen werden. Wird das Gerät im Windows-Netzwerk angezeigt, so öffnet ein Doppelklick das Web-Frontend im Standard- HTML-Browser. Hier werden alle gerätespezifischen bzw. verbindungsrelevanten Informationen und Einstellungen angezeigt. Ebenso wird die Tabelle, die die Geräte des WEM-Systems samt Moduladressen enthält (und als *.csv auf der SD-Card des Systemgeräts gespeichert ist), in einer benutzerfreundlichen Form dargestellt. Die Firmware des Gateways kann über IP mit der Update-Funktion aktualisiert werden. Das Web-Frontend ist sowohl über die IP-Adresse als auch über die MAC-Adresse erreichbar.

4 Technische Daten

4 Technische Daten

4.1 Versorgung

Eingangsspannung	2130 V DC SELV
Stromverbrauch	< 20 mA

4.2 Gehäuse

Maße (HxBxT)	90 x 36 x 71 mm	
Montage (IEC60715)	35 mm DIN-Schiene (TH35)	
Breite	2 TE zu je 18 mm	
Spannungsversorgungs-Anschluss	Klemme (orange/blau) für Volldraht 0,6…0,8 mm Ø	
IP-Anschluss	Ethernet-Buchse (RJ45)	
Gewicht	68 g	

4.3 Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-545 °C	
Lagertemperatur	-2060 °C	
Umgebende Feuchte	593 % (nicht-kondensierend)	
Umgebende Feuchte	593 % (nicht-kondensierend)	

4.4 Elektrische Sicherheit

Verschmutzungsgrad (IEC60664)	2
Schutzart (IEC60529)	IP20
Schutzklasse (IEC61140)	Ш
Überspannungskategorie (IEC60664)	II

4.5 LAN

Ethernet	10/100Mbps, RJ45, AutoMDI/MDIX
Schutz	Interne 2,5 kV magnetische Isolierung

5 Montage und Demontage

5 Montage und Demontage

Das Gerät ist für die Hutschienenmontage in Verteilerkästen vorgesehen. Nur auf geeignete DIN-Hutschienen (TH35) montieren und zur Montage ein geeignetes Werkzeug nach IEC60715 verwenden.

Das Gerät hat die Schutzart IP20, ist für die Montage im Innenbereich vorgesehen und darf nur in trockener Umgebung installiert werden. Grundsätzlich ist das Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung zu schützen.

Die Zugänglichkeit zum Gerät muss aus Gründen der Bedienbarkeit und Inspektion stets gewährleistet sein. Dabei darf insbesondere auch das Display nicht verdeckt sein, um Störungen oder Fehlermeldungen sofort erkennen zu können.

Bei Beschädigung (bei Transport, Lagerung) darf keine Reparatur vorgenommen und auch das Gehäuse nicht geöffnet werden. Beschädigte Geräte nicht anschließen.
Beschädigtes Gerät bitte zurückschicken.

Vorgehen

- ► Bei Bedarf, die MAC-Adresse vor Einbau notieren (sh. nächstes Bild).
- Befestigungsclip mit einem Schraubenzieher nach unten ziehen.
- Gerät auf den oberen Teil der Hutschiene aufsetzen.
- Gerät gegen die Schiene drücken und senkrecht stellen.
- Befestigungsclip bis zum Einrasten nach oben drücken.

Demontage

- Befestigungsclip mit einem Schraubendreher nach unten ziehen.
- Gerät von der Schiene entfernen.



ĩ

Demontagehinweis

Gefahr der Beschädigung.

- ► sicherstellen, dass die Netzwerkverbindung zuvor getrennt wurde.
- ► sicherstellen, dass die Busklemme vom Gerät abgezogen ist.

83325901 • 1/2023-09 • Ext. PHauner

6 Installation

6 Installation



Vorgehen

- Gerät auf die Hutschiene montieren.
- Gateway mit einem Ethernet-Kabel an das IP-Netzwerk anschließen.
- Geeignete Spannungsversorgungskabel (starrer Volldraht, 0,6...0,8 mm Ø) vorschriftsgemäß abisolieren und mit Klemme versehen.
- Beim Abisolieren/Anschließen/Montieren stets darauf achten, dass keine elektrischen Isolationen beschädigt werden.
- ► Klemmen anschließen.
- ✓ Gerät startet.



Gateway nicht direkt an 230 V anschließen!

Gefahr der Beschädigung.

Das Gateway wird über eine 24 V Spannungsversorgung versorgt. Hinweise zur Versorgung sind den Montage- und Betriebsanleitungen zu entnehmen.

6.1 Bestellnummern Gerät und Zubehör

Komponente	Bestellnummer
Gateway	483 000 02 722
Netzteil 24V 1,25A	710 117
Netzteil 24V 2,5A	710 118
LS-Schalter 6AC	721 156
Switch Scalance XB004-1 4-fach	790 662
Switch Scalance XB005G 5-fach	790 574
Switch Scalance XB008 8-fach	790 575
Patchkabel CAT.6 3m grau	484 101 22 192
Patchkabel, ein Stecker gewinkelt, 0,5m weiß	511 504 03 267
Patchkabel CAT.5E 1m grau	462 011 22 332

6 Installation

6.2 Prinzipschema



7 Bedienung

7.1 Bedienelemente



LED-Anzeige	Tasten / Anschlüsse	
1 Power	A Ethernet/IP-Buchse	
2 LAN-Status	B Restart-Taste	
3 WEM TxD	C Reset-Taste	
4 WEM RxD	D Spannungsversorgungsan- schluss (Klemme)	
5 Modbus TxD		
6 Modbus RxD		

7.2 LED-Anzeige (Normalbetrieb)

Power (1)			
grün	Gateway ist an		
< off >	Gateway ist aus		
LAN-Status (2)			
grün	über IP verbunden		
< off >	keine IP-Verbindung		
WFM TxD (3)			
grün (blinkend)	Daten werden zu WEM gesendet		
grün (blinkend)	Daten werden von WEM empfangen		
orange (ca. 5 s)	Verbindungsversuch fehlgeschlagen (Daten eines Objekts konnten nicht empfangen werden)		
rot (permanent) keine Verbindung zu WEM (Objektdaten können dauerhaft nicht empfange			
Modbus TxD (5)			
grün (blinkend)	Daten werden zum Modbus-Client gesendet		
Modbus RxD (6)			
grün (blinkend)	Daten vom Modbus-Client werden empfangen		

7.3 Datenaustausch

Mit dem Web-Frontend kann das Gateway, dessen Verbindungseinstellungen und die WEM/Modbus Datenkonvertierung konfiguriert werden. Nachdem die Geräte des WEM-Systems mit der automatischen Gerätesuche registriert wurden, ist die Datenkonvertierung für die einzelnen Register aktivierbar. Das Gateway frägt dann die WEM-Werte den Datenaktualisierungsraten entsprechend von den WEM-Geräten regelmäßig ab und speichert sie. Die Datenaktualisierungsraten (s/m/l) können im Web-Frontend eingestellt werden. Die gespeicherten Werte stehen dann für die Anfragen der Modbus-Clients zur Verfügung. Wird von den Modbus-Clients ein Wert gesendet, so vergleicht das Gateway den Wert mit dem zuletzt gespeicherten Wert aus dem WEM-System und aktualisiert bei Abweichung dann das betroffene WEM-Gerät.

7.4 Geräte im WEM-System

Für die Datenkonvertierung muss das Gateway die aktiven WEM-Geräte und die Adressen der darin enthaltenen Module kennen. Der Verbindungsaufbau zum WEM-System ist mit dem Web-Frontend zu konfigurieren. Hier kann dann die Erfassung der WEM-Geräte und Moduladressen mit der automatischen Gerätesuche durchgeführt werden.



7.4.1 Übersicht mit Anzahlen der WEM-Geräte

7.4.2 Zusatzinformation

- · Für EM-HK und EM-WW sind zusammen nicht mehr als 12 Geräte möglich
- Für RF, RG1 und RG2 dürfen insgesamt, wie in der Übersicht unter Kap. 7.4.1 (k+p+q) angegeben, nicht mehr als 12 Geräte angeschlossen werden

7.4.3 Automatische WEM-Gerätesuche

Im Web-Frontend müssen die aktiven WEM-Geräte des WEM-Systems mit der automatischen Gerätesuche ermittelt werden. Das Gateway speichert dann sämtliche gefundenen Moduladressen. Ein Klick auf den "Start" Button startet die Suche und ordnet die im WEM-System gefundenen Moduladressen der WEM-Geräteart zu. Die aktiven Geräte und ihre Register werden angezeigt.

Ändern sich für ein oder mehrere WEM-Geräte die Moduladressen, so sollte die automatische Gerätesuche erneut durchgeführt werden. Beispielsweise, wenn ein Gerät durch ein anderes Gerät (mit einer anderen Moduladresse) ersetzt werden muss.

7.5 Modbus-Register

Die folgende tabellarische Übersicht gibt die Aufteilung der Modbus-Register an und welchen WEM-Geräten sie zugeordnet werden. Bei EM-HK/-WW werden erst die Register den EM-HK-Geräten zugeordnet, dann werden die vorgesehenen Bereiche für die EM-WW-Geräte aufgeteilt. Entsprechendes gilt für die Abfolge der RF/RG1/RG2-Geräte. Die den WEM-Geräten der Anlage zugewiesenen Register sind im Web-Frontend tabellarisch angegeben. Die n Geräte einer Kategorie werden in den Spalten aufgelistet.

Register im Gateway	Gerät	Geräte- Nummer	Anfangs- Register	Berechnung des Anfangsregisters
019	EM-KA1	n = 1	m = 0	
2049	EM-Sol1	n = 1	m = 20	
9099	Status Gateway	n = 1	m = 90	
100159	SG1	n = 1	m = 100	SG: m = n*100
160199	WTC1	n = 1	m = 160	WTC: m = n*100 + 60
200259	SG2	n = 2	m = 200	
260299	WTC2	n = 2	m = 260	
300359	SG3	n = 3	m = 300	
360399	WTC3	n = 3	m = 360	
800859	SG8	n = 8	m = 800	
860899	WTC8	n = 8	m = 860	
9001029	-nv-			
10301059	EM-HK/-WW	n = 1	m = 1030	HK/WW: m = n*30 + 1000
10601089	EM-HK/-WW	n = 2	m = 1060	
10901119	EM-HK/-WW	n = 3	m = 1090	
13601389	EM-HK/-WW	n = 12	m = 1360	
13901504	-nv-			
15051509	RF/RG1/RG2	n = 1	m = 1505	RF/RG: m = n*5 + 1500
15101514	RF/RG1/RG2	n = 2	m = 1510	
15151519	RF/RG1/RG2	n = 3	m = 1515	
16601689	RF/RG1/RG2	n = 32	m = 1660	

Aufteilung der Modbus-Register

Zusatzinformation

Um die in den folgenden Tabellen für das erste Gerät einer Kategorie beschriebenen Registernummern im Gateway (Reg.) dem n-ten Gerät zuzuordnen, muss zur Berechnung das Anfangsregister für das jeweilige WEM-Gerät verwendet werden. m gibt das Anfangsregister für das n-te Gerät einer Kategorie an. Für die n Geräte einer Kategorie sind hier einfache Formeln zur Berechnung angegeben. Zur Statusabfrage des Gateways sind die Register 90 bis 99 vorgesehen. Neben Spalten für Funktion, Datentyp, Länge und Aktualisierungsrate, gibt Spalte (S) an, in welche Register Modbus-Clients schreiben können, um die Daten zum WEM-System zu schicken. Ggf. auch das Mindestintervall (Cov), ab wann eine Änderung des gespeicherten Werts erfolgt. Es können maximal 60 Register gleichzeitig ausgelesen werden. Für das Auslesen werden Modbus-Funktionen 03 und 04 verwendet, und für das Schreiben von Werten Modbus-Funktion 06.

7.5.1 EM-KA

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
0	Temperaturfühler an Anschluss T1	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1	Temperaturfühler an Anschluss T2	Kaskadengerät	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
2	PWM-Signal an Umwälzpumpe	Kaskadengerät	Prozent	1 %	1 Byte		m/≥60s

7.5.2 EM-Sol

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
20	Kollektortemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
21	Speichertemperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
22,23	Solarertrag Gesamtzähler	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min
24,25	Solarertrag (heute)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		m/≥60s
26,27	Solarertrag (Vortag)	Solarertrag	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
100	Betriebsart Heizkreis 1 Vorgabe	1: Standby 2: Zeitprogramm 1 3: Zeitprogramm 2 4: Zeitprogramm 3 5: Sommer 6: Komfort 7: Normal 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s
101	So/Wi Umschaltung Heizkreis 1	0: Aus 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s
102	Betriebsart Heizkreis 1 aktuell	1: System Standby 2: System Sommer 3: Estrich: Funktionsheizen 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub 6: Zeitprogramm 1 7: Zeitprogramm 2 8: Zeitprogramm 3 9: Sommer 10: Absenk 11: Normal 12: Komfort 13: Standby	Schalten		1 Byte		m/≥60s

7.5.3 SG

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
103	Status Heizkreis 1	1: Raumfrostschutz 2: Anlagenfrostschutz 16: Eingang H1: Sonder 17: Eingang H1: Komfort 18: Eingang H1: Normal 19: Eingang H1: Absenk 20: Eingang H1: Standby 21: Eingang H1: Not-Aus 24: Party 32: Optimierung 33: Niveauanhebung Außentemperatur 48: ext. Notabnahme 49: ext. Überangebot 50: ext. Heizvorgabe 51: Warmwasser- vorrang 64: Sommerbetrieb witterungsgeführt 65: Heizgrenze Raum 66: Heizgrenze VL 67: Raumthermostat 80: Komfort 81: Normal 82: Absenken 83: Frost 84: Frostschutz aktiv	Schalten		1 Byte		m/≥60s
106	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
107	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
108	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
109	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
110	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
111	Vorlaufsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
112	Vorlaufsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
113	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s
114	N1-Vorgabe über Ethernet		Prozent (0100%)	0,01 %	2 Bytes	S: 0,1%	s/≥30s
115	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
116	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
117	Plattenwärmetauschertemperatur (B2)	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
118	Pufferspeicher Temperatur oben	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
119	Pufferspeicher Temperatur unten	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
120	Can Open spezifisch				2 Bytes		m/≥60s

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
121	Fehler/Warnung anstehend (Bit75 frei)	Bit158: >0 Fehler aktiv 0 Fehler inaktiv Bit4: 0 Modulfehler 1 Systemfehler Bit30: Fehlerart: 1 Fehler 2 Warnung 3 Info			2 Bytes		m/≥60s
122	Fehlernummer	Aktuelle Fehlernum- mer			2 Bytes		m/≥60s
123	Modul	Bit158: Modul-ID Bit70: Modul-Index			2 Bytes		m/≥60s
124	Systembetriebsart	1: Standby 2: Sommer 3: Automatik	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s
125	Außentemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
126	Wärmeanforderung Heizung	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
127	Wärmeanforderung Warmwasser	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
130	Status Warmwasser	0: Warnung anstehend 1: Fehler anstehend	Boolesch		1 Byte		m/≥60s
131	Warmwasser-Push	Starten	Boolesch		1 Byte	S	s/≥30s
132	WWsolltemperatur Vorgabe	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
133	WWsolltemperatur Vorgabe	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
134	WWsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
135	Warmwassertemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
136	Rücklauftemperatur Zirkulation	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
137	Pumpe Warmwasser	0: Aus 1: Ein	Boolesch		1 Byte		s/≥30s
140	Folgewechsel	0: normal 1: invertiert 2: zeitlich 3: Betriebsstunden	Schalten		1 Byte	S	l/≥10min
141	Wechselzeit	Aktueller Wert	Zeit	1 h	2 Bytes	S: 1h	l/≥10min
142	Kaskade	Abgleichtemperatur	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
143	Kaskade	Soll-Modulation System HZ	Prozent (0255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s
144	Kaskade	Soll-Modulation System WW	Prozent (0255%)	0,01 %	2 Bytes		m/≥60s
145	Kaskade	Sollwert System HZ	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
146	Kaskade	Sollwert System WW	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
150, 151	Uhrzeit	Aktuelle Uhrzeit	Tageszeit		2 Bytes		s/≥30s
153, 154, 155	Datum	Aktuelles Datum	Datum		3 Bytes		m/≥60s

7.5.4 WTC

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S/Cov	Aktualis.
160	Betriebsphase WTC	 0: Normalbetrieb 10: Pumpennachlauf 15: Brennertaktsperre Heizen 20: Sperre Mindest- heizleistung 24: Adaption Gasstell- glied läuft 25: Verzögerter Heizbetrieb 30: Softstart Warm- wasser 35: Abregelfunktion Fernsteuerung 40: Spreizung Vorlauf/Abgas 45: Spreizung Vorlauf/Rücklauf 50: Abregelfunktion Abgastemperatur 55: Abschaltung Fernsteuerung 60: Abschaltung Mindestumlauf 70: SCOT Kalibration läuft 	Schalten		1 Byte		s/≥30s
161	Betriebsphase Brenner	0: Brenner aus 1: Vorbelüftung 2: Brenner ein: Steuerbetrieb 3: Brenner ein: Regelbetrieb 4: Nachbelüftung	Schalten		1 Byte		s/≥30s
163	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
164	Kesseltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
165	Volumenstrom VPT	Aktueller Wert	Durchfluss- menge	1 l/h	2 Bytes		m/≥60s
166	Anlagendruck	Aktueller Wert	Druck	0,01 bar	2 Bytes		m/≥60s
170, 171	Wärmeleistung VPT	Aktueller Wert	Leistung	0,01 kW	4 Bytes		m/≥60s
172, 173	Tageswärmemenge (Vortag)	Gesamt	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min
174, 175	Tageswärmemenge (Vortag)	Heizbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min
176, 177	Tageswärmemenge (Vortag)	Warmwasserbetrieb	Wirkarbeit	0,01 kWh	4 Bytes		l/≥10min

7.5.5 EM-HK

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1030	Betriebsart Vorgabe	1: Standby 2: Zeitprogramm 1 3: Zeitprogramm 2 4: Zeitprogramm 3 5: Sommer 6: Komfort 7: Normal 8: Absenk	Schalten		1 Byte	S	m/≥60s
1031	So/Wi Umschaltung	0: Aus 1: Ein	Boolesch		1 Byte	S	m/≥60s
1032	Betriebsart aktuell	1: System Standby 2: System Sommer 3: Estrich: Funktionsheizen 4: Estrich: Belegreifheizen 5: Urlaub 6: Zeitprogramm 1 7: Zeitprogramm 2 8: Zeitprogramm 3 9: Sommer 10: Absenk 11: Normal 12: Komfort 13: Standby	Schalten		1 Bit		m/≥60s
1033	Status	 I: Raumfrostschutz I: Raumfrostschutz I: Raumfrostschutz I: Ringang H1: Sonder I: Eingang H1: Komfort I: Eingang H1: Normal I: Eingang H1: Absenk I: Eingang H1: Standby I: Eingang H1: Not-Aus Yandby I: Eingang H1: Not-Aus Party Optimierung Niveauanhebung Außentemperatur ext. Notabnahme ext. Notabnahme ext. Uberangebot ext. Heizvorgabe Warmwasser- vorrang Sommerbetrieb witterungsgeführt Heizgrenze Raum Heizgrenze VL Raumthermostat Komfort Normal Absenken Frost Frost 	Schalten		1 Byte		m/≥60s

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1036	Raumsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
1037	Raumsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
1038	Raumsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 0,5K	m/≥60s
1039	Raumsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1040	Vorlaufsolltemperatur	Komfort	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1041	Vorlaufsolitemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1042	Vorlaufsolitemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1043	Vorlaufsolltemperatur	Sonderniveau	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	s/≥30s
1045	Vorlaufsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1046	Vorlaufisttemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s

7.5.6 EM-WW

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1030	Status	 0: Standby: inaktiv 1: Zeitprogramm – Normal 2: Zeitprogramm – Absenk 3: Warmwasser- ladung aktiv 4: Service 5: Übertemperatur Alternativenergie 6: Überschuss Alternativenergie 7: Akzeptanz WW Alternativenergie 8: Frostschutz 9: Standby durch Systemprogramm- schalter 10: Standby durch Eingang H2 12: Normal durch Eingang H2 13: Absenk durch Eingang H2 	Schalten		1 Byte		m/≥60s
1031	Warmwasser-Push	Starten	Boolesch		1 Byte	S	s/≥30s
1032	WWsolltemperatur	Normal	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1033	WWsolltemperatur	Absenk	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes	S: 1K	m/≥60s
1034	WWsolltemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1035	Warmwassertemperatur	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		s/≥30s
1036	Rücklauftemperatur Zirkulation	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1037	Pumpe Warmwasser	0: Aus 1: Ein	Boolesch		1 Byte		s/≥30s

7.5.7 RF

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1505	Raumtemperatur RF	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s

7.5.8	RG1
-------	-----

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1505	Raumtemperatur RG1	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s

7.5.9 RG2

Reg.	Registemame	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
1505	Raumtemperatur RG2	Aktueller Wert	Temperatur	0,1 °C	2 Bytes		m/≥60s
1506	Raumfeuchte RG2	Aktueller Wert	Feuchte	0,1 %RH	2 Bytes		m/≥60s

Reg.	Registername	Funktion	Datentyp	Auflösg.	Länge	S /Cov	Aktualis.
90	Kommunikation Gateway-WEM (Status Verbindung zu WEM)	Wert 0: verbunden Wert 1: unterbrochen		1			
91	Firmwareversion Gateway (5/5/6 bits für Modbus-Readout, z.B. v2.4.1)	Bit1511: 1.Stelle Bit106: 2.Stelle Bit50: 3.Stelle	dreistellige Versions- nummer	1	2 Bytes		
92	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-7: WTC1-8 Bit14: WEM-Sol Bit15: WEM-KA					
93	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: WEM-EM HK 2-13					
94	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: WEM-EM WW 2-13					
95	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: WEM-RG1 1-12					
96	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: WEM-RG2 1-12					
97	WEM-Gerät erkannt (wenn Wert 1)	Bit0-11: WEM-RF 1-12					

7.5.10 Status Gateway

7.6 Web-Frontend

Mit dem Web-Frontend wird das Gateway konfiguriert. Ist eine IP-Verbindung zwischen Gateway und PC vorhanden, wird das Gateway im Windows Explorer unter Netzwerk angezeigt. Ein Doppelklick auf das Gerät öffnet das Web-Frontend im Standard-Browser. Hier können die IP-Verbindungsdaten und die Datenaktualisierung konfiguriert, sowie die WEM-Gerätesuche und Firmware-Updates durchgeführt werden. Alle aktuellen Geräteund System-Infos (Adressen, Bezeichnungen, IP-Einstellungen) werden angezeigt.

7.6.1 Device info

Im Auslieferungszustand ist die DHCP-Funktion des Gateways aktiviert. Ist eine IP-Verbindung zwischen Gateway und PC vorhanden, wird das Gateway im Windows Explorer unter Netzwerk angezeigt. Ein Doppelklick auf das Gerät öffnet das Web-Frontend im Standard-Browser. Hier können die IP-Einstellungen ggf. geändert werden.

Gateway	WEM-Modbus	-weis
	Device Infor	mation
Device Info	Status: DHCP:	• update authorized ⊙ On ◯ Off
WEM	IP Address:	192 . 168 . 1 . 29
	Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Modbus	Gateway:	192 . 168 . 1 . 201
	DNS:	192 . 168 . 1 . 19
Update		Submit
	Http Port:	8080
	MAC Address:	D0-76-50-3E-FF-BB
	Hostname:	MOD-WHGW-3EFFBB
	Description:	Gateway WEM-Modbus
	Serial Number:	FFFF-FFFFFFFF
	UDN:	uuid d4e14950-ffff-ffff-d076503effbb
	Application SW version:	0.6
	Bootloader SW version:	3.5

7.6.1.1 IP-Konfiguration Gateway

Hier können die IP-Verbindungsdaten (DHCP, IP-Adresse, Standardgateway, DNS-Server, Subnetzmaske) zum Erreichen des Gateways und Aufrufen des Web-Frontends konfiguriert werden. Ein Click auf 'Submit' speichert die gewünschte IP-Konfiguration im Gateway. Gerätespezifische Infos wie HTTP-Port, MAC-Adresse und Netzwerkname werden außerdem angezeigt.

7.6.1.2 Aufruf mit der IP-Adresse

 Eingabe von IP-Adresse und HTTP-Port in der Browser-Zeile in folgender Form: http://IP-Adresse:HTTP-Port/ (Beispiel: http://192.168.1.200:8080/)

7.6.1.3 Aufruf mit der MAC-Adresse

 Eingabe der letzten sechs Zahlen und Ziffern der MAC-Adresse (Format: AA-BB-CC-XX-YY-ZZ) und HTTP-Port in der Browser-Zeile wie folgt: http://mod-whgw-XXYYZZ:HTTP-Port/ (Beispiel: http://mod-whgw-3eff09:8080/)

7.6.2 WEM

Gateway	WEM-Modbus							
	WEM							
Device Info	IP address of the system device							
	192 . 168 . 1 . 40	Submit						
WEM	Actualization of WEM data							
	short intervals	30 0 [S]						
Modbus	medium intervals	90 0 [s]						
	long intervals	600 0 [s]						
Update		Submit						
	Detect WEM participants:	Start	Refresh					
	Device Type	Node ID	Module ID	Module SubID	Device version	Module version	Data name	Customer spec.
	Systemgerät	1	9	0	244	0	D4280244.BIN	GERAETEMODUL
		1	а	0	214	27	M0a_0214.BIN	GROUND0
		1	1	0	229	90	M01_0229.BIN	SYSTEM0
	Heizkreis_1	1	2	0	221	61	M02_0221.BIN	HZK0

7.6.2.1 Systemgerät

Um die Verbindung zum WEM-System herstellen zu können, muss hier unter 'WEM' die IP-Adresse des WEM-Systemgeräts eingetragen sein. Ein Click auf 'Submit' speichert die IP-Adresse im Gateway. Ist im Systemgerät DHCP aktiv, so ist stets darauf zu achten, dass die vom DHCP-Server vergebene IP-Adresse des Systemgeräts der hier eingetragenen IP-Adresse entspricht.

7.6.2.2 Datenaktualisierungsrate der WEM-Daten

Die für die WEM-Geräte gespeicherten Daten werden laufend aktualisiert. Dazu werden die WEM-Geräte regelmäßig ausgelesen und die ausgelesenen Werte mit den zuletzt gespeicherten verglichen, um die gespeicherten ggf. zu aktualisieren. Die Aktualisierungsraten bzw. die entsprechenden Aktualisierungsintervalle für das Auslesen sind einstellbar. Die Zuordnung der WEM-Daten zu den Kategorien "schnelle", "mittlere" und "langsame" Aktualisierung kann den Tabellen der Modbus-Register entnommen werden.

- Kurze Intervalle (s), schnelle Aktualisierung: f
 ür schnell sich
 ändernde Prozesswerte, z.B. Kesseltemperatur, auch Warmwassertemperatur
- Mittlere Intervalle (m), mittlere Aktualisierung: f
 ür Einstellwerte (Betriebsart usw.) und weniger wichtige, langsamer sich
 ändernde Prozesswerte (z.B. Puffertemp.)
- ► Große Intervalle (I), langsame Aktualisierung: für Energiewerte

7.6.2.3 Automatische WEM-Gerätesuche

Mit einem Klick auf 'Start' wird eine Anfrage an das Systemgerät geschickt, die Systemtabelle auszulesen. Da es je nach Anlagengröße einen kurzen Moment dauern kann, bis alle Daten im Gateway vollständig angekommen sind, muss mit einem Klick auf ,Refresh' die Darstellung im Browser aktualisiert werden.

Vorgehen

- Auf 'Start' klicken
- Kurz warten
- Auf 'Refresh' klicken
- ✓ Tabelle wird vollständig im Browser angezeigt

Mit der angezeigten Systemtabelle kann die Topologie des WEM-Systems überprüft werden. Der Inhalt der Systemtabelle wird vom WEM-System erstellt und ist auf der SD-Karte des Systemgeräts als csv-Datei gespeichert. Die csv-Datei enthält die komplette Struktur des WEM-Systems, also die WEM-Geräte, die Moduladressen und weitere Angaben.

7.6.3 Modbus

Gateway	WEM-Modbus	;				
	Modbus					
Device Info	Select registers:					
WEM	WTC	SG	НК	ww	Sol	
	WTC 1	SG 1	HK 2		SOL 1	
Modbus	Select all	Select all	Select all		Select all	
Update	160	100	1030		20	
	161	101	1031		21	
	163	102	1032		22, 23	
	164	103	1033		24, 25	
	165	106	1036		26, 27	
	166	107	1037			
	L 170, 171	108	1038			
	172, 173	109	□ 1039			
	174, 175	110	1040			
	176, 177	111	1041			
		112	1042			

Hier können die Register für die Datenkonvertierung aktiviert werden.

7.6.4 Firmware-Update

Um Firmware-Updates durchzuführen, muss das Web-Frontend verwendet werden.

Vorgehen

Unter Update auf 'Start' klicken

	Update
Device Info	Authorization valid.
WEM	Status: update authorized
Modbus	
Update	

- ✓ Fenster zum Aktivieren des Boot-Modus öffnet sich
- Auf 'Request' klicken

	Update
Device Info	Requesting an update sets the device into boot mode and suspends data transmission.
WEM	Device Mode: update authorized
Modbus	Please press the button below to continue.
Update	Request

- ✓ Gerät schaltet in den Boot-Modus und unterbricht die Kommunikation (LED 1/3 leuchten grün, LED2 blinkt grün)
- Datei auswählen
- Auf 'Upload' klicken

	Firmware Update
BOOT MODE	To initiate a firmware update please select a valid file in hex-format below.
Device / IP	Status: update authorized Select update file:
Update	Durchsuchen Keine Datei ausgewählt. Upload
	Abort

✓ Gerät macht einen Neustart und die Kommunikation setzt wieder ein

7.7 Reset des Geräts

Das Gateway kann mit der Reset-Taste am Gerät auf seinen Auslieferungszustand zurückgesetzt werden.

Vorgehen

- Reset-Taste f
 ür 15 Sekunden halten
- ✓ LEDs 1/2 leuchten rot
- Reset-Taste loslassen
- Reset-Taste erneut 3 Sekunden lang drücken
- ✓ Gerät startet neu

7.8 Neustart des Geräts

Das Gateway kann mit der Restart-Taste am Gerät einen Neustart durchführen.

Vorgehen

- Restart-Taste f
 ür 5 Sekunden halten
- Restart-Taste loslassen
- ✓ Gerät startet neu

ĺ

8 Inbetriebnahme

8 Inbetriebnahme

8.1 Kurzanleitung

- Spannungsversorgung am Gateway anschließen.
- ✓ Gateway arbeitet mit seinen werksseitigen Standardeinstellungen.
- Gateway an das IP-Netzwerk anschließen.
- Mit dem Web-Frontend die IP-Adresse des Systemgeräts eintragen und die gewünschten IP-Verbindungsdaten des Gateways und programmieren.
- Automatische WEM-Gerätesuche durchführen.
- Register aktivieren.

Zum Programmieren der IP-Verbindungsdaten ist eine IP-Verbindung zwischen Gateway und PC erforderlich.

8.2 Ausführliche Anleitung

Direkte LAN-Verbindung mit Ethernetkabel zwischen PC und WEM-SG (Systemgerät) herstellen.

Die Internetschnittstelle des PC muss auf zunächst DHCP stehen (hier Bsp. Betriebssystem Windows):

Allgemein Alternative Konfiguratio	'n			
IP-Einstellungen können automatis Netzwerk diese Funktion unterstüt den Netzwerkadministrator, um di beziehen.	sch zugewiese tzt. Wenden S ie geeigneten	en werd ie sich IP-Eins	len, wenn andernfall: tellungen z	das s an zu
IP-Adresse automatisch bezi	ehen			
- Folgende IP- <u>A</u> dresse verwen	nden:			
IP-Adresse:		1.		
S <u>u</u> bnetzmaske:				
<u>S</u> tandardgateway:				
DNS-Serveradresse automat	tisch beziehen			
- Folgende DNS-Serveradress	en <u>v</u> erwenden	:		
Bevorzugter DNS-Server:				
Alternativer DNS-Server:				
Eins <u>t</u> ellungen beim Beenden	n überprüfen			
			<u>E</u> rweit	ert
Eins <u>t</u> ellungen beim Beenden	n überprüfen		<u>E</u> rweit	ert

Die LAN-Schnittstelle des SG ist im Auslieferungszustand ebenfalls auf DHCP eingestellt.

Ca. 2 min warten, dann in einem Browser des PCs "wem-sg" oder "http://wem-sg" aufrufen; die Webseite des SG erscheint:

Vetwork Configuration × +		~				x
\leftarrow \rightarrow C \bigcirc \bigotimes wem-sg		\$ \bigtriangledown	lii\	Ξ.	பி	≡
Netwo	ork Configuration					^
IP Mode	Automatic V					
IP Address Subnet Mask	169 254 233 100 255 255 0 0					
Gateway	0.0.0.0					
DNS Server	0.0.0					
Device name	WEM-SG					
MAC Address	00-23-7e-cb-54-64					
Certificate CN	00073281@xmpp.wemportal.de					
(send					
						~

Dann dem SG eine feste IP-Adresse zuweisen (nach Eintragen der Werte den Button "Send" drücken), z.B.:

Network Configuration IP Mode Manually IP Address 192 168 1 190 Subnet Mask 255 255 255 0 Gateway 0 0 0 0 0 DNS Server 0 0 0 0 0 Device name WEM-SG 00-23-7e-cb-54-64 Certificate CN 00073281 @xmmp wemportal de	☆ ♡ \ [[] {	<u>}</u>
IP Mode Manually > IP Address 192 168 1 190 Subnet Mask 255 255 255 0 Gateway 0 0 0 0 0 DNS Server 0 0 0 0 0 Device name WEM-SG MAC Address 00-23-7e-cb-54-64 Certificate CN 00073281 @xmmp wempotal de 0	Configuration	
DNS Server 0.00.00.00 Device name WEM-SG MAC Address 00-23-7e-cb-54-64 Certificate CN 00073281@xmmp wempotal de	Ily > . 168 . 1 . 190 . 255 . 255 . 0	
MAC Address 00-23-7e-cb-54-64 Certificate CN 00073281@xmpp.wemportal.de		
send	00-23-7e-cb-54-64 281@xmpp.wemportal.de end	

Anschließend dem PC ebenfalls eine (andere) feste IP zuweisen, z.B.:

Allgemein	
IP-Einstellungen können automatisch Netzwerk diese Funktion unterstützt den Netzwerkadministrator, um die beziehen.	h zugewiesen werden, wenn das . Wenden Sie sich andernfalls an geeigneten IP-Einstellungen zu
IP-Adresse automatisch bezieh	ien
Folgende IP- <u>A</u> dresse verwende	en:
IP-Adresse:	192.168.1.195
S <u>u</u> bnetzmaske:	255.255.255.0
<u>S</u> tandardgateway:	
○ D <u>N</u> S-Serveradresse automatise	ch beziehen
Folgende DNS-Serveradressen	verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	· · ·
Alternativer DNS-Server:	
Eins <u>t</u> ellungen beim Beenden ü	iberprüfen
	<u>E</u> rweitert

Zur Kontrolle im Browser des PC die Webseite des SG mit seiner festen IP aufrufen:

Network Configuration × +	2	~		
$\leftarrow \rightarrow$ C O $\textcircled{2}$ 192.168.1.190	5		\ ☷	එ ≡
Network Configuration				^
IP Mode Manually V IP Address 192 168 1 190 Subnet Mask 255 255 255 0 Gateway 0 0 0 0 DNS Server 0 0 0 0 Device name WEM-SG WEM-SG WEM-SG				
MAC Address 00-23-7e-cb-54-64 Certificate CN send send				
				~

Über einen Switch die LAN-Schnittstellen von PC, SG und WEM-Gateway zusammenschalten. Dann im Browser des PC den Webserver des WEM-Gateways aufrufen; seine IP-Adresse im Auslieferungszustand ist 192.168.1.200:8080, es erscheint die Startseite:

👟 🚾 Weis	shaupt - Gateway WEM-Mor× +	6 60 60		~ (_ 🗆 🗙
$\leftarrow \rightarrow \mathbf{G}$	0 👌 192.168.1.200:8080		ŝ		⊡ ຊິ ≡
Gateway	WEM-Modbus		-we	eishaup	ot-
	Device Infor	nation			
Device Info	Status: DHCP:	• update authorized ◯ On ⊚ Off			
WEM	IP Address:	192 . 168 . 1 . 200			
Modbus	Gateway:	233 233 0 192 168 1 1			
Update	DNS:	192 . 168 . 1 . 1 Submit			
	Http Port: MAC Address:	8080 D0-76-50-00-7B-2C			
	Hostname:	MOD-WHGW-007B2C			
	Description: Serial Number:	Gateway WEM-Modbus			
	UDN:	uuid:d4e14950-0072-0532-4187-d07650007b2c			
	Application SW version:	1.0.1			
	Bootloader SW version:	1.0			
<)

Auf der Startseite die Schaltfläche "WEM" drücken, es erscheint die Webseite für WEM, dort die IP-Adresse <u>des SG</u> eintragen:

● Weish	aupt - Gateway WEM-Mo: × +	iveIP.coi			\$7		N 🗐 Sh
		ventegr			~		
ateway	WEW-WOODUS				-1	veisna	upt-
	WEM						
Device Info	IP address of the system device						
WEM	192 . 168 . 1 . 190 Actualization of WEM data	Submit					
Modbus	short intervals medium intervals	30 ♀ [s] 90 ♀ [s]					
Update	long intervals	600 C [s]					
	Detect WEM participants:	Start	Refresh				
	Device Type	Node ID	Module ID	Module SubID	Device version	Module version	Data name

Danach die Schaltfläche "Start" betätigen, darunter wechselt der Text auf "Reading active":

Device Info IP address of the system device VEM IP address of the system device VeM Actualization of WEM data short intervals 30 © [s] iong intervals 90 © [s] Update Detect WEM participants: Detect WEM participants: Start Reading active Node ID Module SubID Device version Module SubID Device version	ateway	WEM-Modbus				-1	veishai	int_
Device Info IP address of the system device IP address of the system device 192, 168, 1, 190 Submit Actualization of WEM data short intervals 30 0 [s] medium intervals 90 0 [s] long intervals 000 0 [s] Submit Detect WEM participants: Start Reading active								μ
Device Info IP address of the system device IP address of the system device Ig2_168_1_190 Submit Actualization of WEM data short intervals 30_0 go 0_0 Iong intervals 600_0 Submit Detect WEM participants: Start Reading active		WEM						
192 168 1 190 Submit Actualization of WEM data shot intervals 30 [5] Modbus medium intervals 90 [5] Update Detect WEM participants: Start Refresh Device Type Node ID Module SubID Device version Module version Data nam Reading active Red Red Red Red Red Red	Device Info	IP address of the system device	e					
Modbus short intervals 30 0 [s] Modbus medium intervals 90 0 [s] Update Submit Detect WEM participants: Start Reading active Node ID Module SubID Device Type Node ID Module SubID	VEM	192.168.1.190 Actualization of MEM date	Submit					
Modbus medium intervals go [5] Update Iong intervals 600 © [5] Detect WEM participants: Start Refresh Device Type Node ID Module SubID Device version Module version Data nam Reading active Reading active Refresh Refresh Refresh Refresh		short intervals	30 0 [s]					
Update Detect WEM participants: Start Refresh Device Type Node ID Module SubID Device version Module version Data nam Reading active	lodbus	medium intervals	90 0 [s]					
Update Update Update Detect WEM participants: Start Refresh Device Type Node ID Module ID Module SubID Device version Module version Data nam Reading active		long intervals	600 0 [s]					
Detect WEM participants: Start Refresh Device Type Node ID Module ID Module SubID Device version Module version Data nam Reading active Refresh Module ID Module SubID Device version Module version Data nam	Jpdate		Submit					
Device Type Node ID Module ID Module SubID Device version Module version Data nam Reading active		Detect WEM participants:	Start	Refresh				
Reading active		Device Type	Node ID	Module ID	Module SubID	Device version	Module version	Data name
		Reading active						
		Reading active						

Ca. 2 – 10 min warten (je nach Umfang des WEM-Systems), dann die Schaltfläche "Refresh" betätigen, die erkannten WEM-Teilnehmer werden aufgelistet; hier ist nur eine WTC angeschlossen:

$\sim \alpha$	\circ \circ				.^.		ണ ഹ
- → G	↓ 192.168.1.200:8080/we	m.shtml			វេ	⊗ ⊪\	. 🕮 🖸
Bateway	WEM-Modbus				-1	weishau	upt-
	WEM						
Device Info	IP address of the system device	e					
WEM	192 168 1 190 Actualization of WEM data short intervals	Submit					
Modbus	medium intervals	30 [s] 90 (s]					
Update	long intervals	600 🗘 [s] Submit					
	Detect WEM participants:	Start	Refresh				
	Device Type	Node ID	Module ID	Module SubID	Device version	Module version	Data name
	Systemgerät	1	9	0	250	0	D4280250.BI
		1	а	0	214	27	M0a_0214.BI
		1	1	0	235	95	M01_0235.BI
				0	226	63	M02_0226.BI
	Heizkreis_1	1	2	U			1400 0007 DI
	Heizkreis_1	1	2 3	0	227	58	W03_0227.BI
	Heizkreis_1	1 1 1	2 3 6	0	227 220	58 67	M06_0220.BI
	Heizkreis_1	1 1 1 1	2 3 6 5	0 0 0	227 220 219	58 67 102	M06_0220.BI M06_0220.BI M05_0219.BI
	Heizkreis_1 Wärmeerzeuger_1	1 1 1 2	2 3 6 5 7	0	227 220 219 236	58 67 102 0	M06_0220.BI M05_0219.BI M07_0236.BI
	Heizkreis_1 Wärmeerzeuger_1	1 1 1 2 2	2 3 6 5 7 9	0 0 0 0 1	227 220 219 236 107	58 67 102 0	M05_0227.BI M06_0220.BI M05_0219.BI M07_0236.BI D3350107.BI

Nach Drücken der Schaltfläche "Modbus" können die zu übertragenden Modbusregister angewählt werden:

\rightarrow X	0 8 192.168.1.200:808	0/modbus.shtml		۲2 ۲2	⊠ lii\	⊡ £
ateway	WEM-Modbus					
	Modbus					
Device Info	Select registers:	-				
WEM	wtc	SG	нк	ww		Sol
	WTC 1	SG 1				
Modbus	Select all	Select all				
Update	1 60	1 00				
	2 161	2 101				
	V 163	1 02				
	2 164	2 103				
	V 165	1 06				
	2 166	2 107				
	2 170, 171	1 08				
	2 172, 173	2 109				
	2 174, 175	110				

Nun ist Verbindungsaufbau durch einen externen ModbusTCP-client (SPS oder PC) ans Gateway (dieses ist TCP-Server) möglich, hier über das PC-Tool "modscan" von einem PC aus:

Connection Details	
Connect Using:	
Remote modbusTCP Serv	er 🔹
IP Address:	192.168.1.200
Service Port:	502

Es stehen die Datenpunkte über ModbusTCP an der LAN-Schnittstelle für die SPS / den PC zur Verfügung; hier die ersten 10 Registerwerte der WTC:

Image: Second	
■ ModScal Device Id: 1 Numb Address: 0161 MODBUS Point Type Valid 3 Length: 10 04: INPUT REGISTER ▼ 30161: 20> 30163: 0 30163: 0 30164: 318> 30164: 318> 30165:<	er of Polls: 23 Slave Responses: 23 Reset Ctrs
ModScan32 - UNCONNECTED	Polls: 23 Resps: 23

Bei diesem PC-Tool ist ein Offset von "30 001" bei den Werteadressen zu beachten; dies variiert je nach SPS / PC-Tool und liegt an unterschiedlichen Definitionen in der Modbusspezifikation.

In diesem Beispiel ist 30165 das Register 164 und überträgt hier die Kesseltemperatur mit 44,6 $^{\circ}\text{C}.$

9 Wartung

9 Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei und sein Gehäuse darf nicht geöffnet werden. Wenn nötig, das Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen.

9.1 Versionshistorie

9.1.1 Manual

1/2023-09

Kapitel	Änderung
6.1	Bestellnummern aus Übersichtsbild entfernt
6.2	Netzteil 2,5 A ergänzt
7.5.3, 7.5.4	Werte Betriebsart korrigiert
8.2	Neu erstellt

10 Notizen

10 Notizen

Notizen

Stichwortverzeichnis

Automatische WEM-Gerätesuche15
B Benutzerhinweise5
E Entsorgung7
F Firmware-Update
G Gewährleistung6
H Hutschienenmontage10
I Inbetriebnahme
K Konfigurierung14, 25
L LED-Anzeige13
M MAC-Adresse25 Modbus-Register16
N
Neustart/Restart 29 Normalbetrieb 7
Neustart/Restart29Normalbetrieb7R7Register EM-HK21Register EM-KA17Register EM-Sol17Register EM-WW23Register RF23Register RG123Register RG223Register RG223Register SG17Register Status Gateway24Register WTC20
Neustart/Restart29Normalbetrieb

WEM-Systemtabelle	

Ζ Zι

urücksetzen auf Auslieferungszustand	29
--------------------------------------	----

-weishaupt-

Max Weishaupt GmbH • 88475 Schwendi

Weishaupt in Ihrer Nähe? Adressen, Telefonnummern usw. finden sie unter www.weishaupt.de

Änderungen aller Art vorbehalten. Nachdruck verboten.

Das komplette Programm: zuverlässige Technik und schneller, professioneller Service



Wandhängende Brennwertsvsteme für Gas

Die wandhängenden Brennwertgeräte WTC-GW bestechen durch eine einfache Bedienung und einem Maximum an Effizienz. Sie eignen sich ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser – sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung.

Bodenstehende Brennwertkessel für Öl und Gas

sel für Öl und Gas bis 1.200 kW

Die bodenstehenden Brennwertkessel WTC-GB (bis 300 kW) und WTC-OB (bis 45 kW) sind effizient, schadstoffarm und vielseitig einsetzbar. Durch eine Kaskadierung von bis zu vier Gas-Brennwertkesseln können auch große Leistungen abgedeckt werden.

Solarsysteme

Die formschönen Flachkollektoren sind die ideale Ergänzung zu Weishaupt Heizsystemen. Sie eignen sich für die solare Trinkwassererwärmung sowie zur kombinierten Heizungsunterstützung. Mit den Varianten für Auf-, Inund Flachdachmontage kann die Sonnenenergie auf nahezu jedem Dach und in jeder Größenordnung genutzt werden.

Wassererwärmer/Energiespeicher

Das vielfältige Programm an Trinkwasser- und Energiespeichern für verschiedene Wärmequellen umfasst Speichervolumen von 70 bis 3.000 Liter. Um die Speicherverluste zu minimieren stehen die Trinkwasserspeicher von 140 bis 500 Liter mit einer hocheffizienten Dämmung mittels Vakuum-Isolations-Paneelen zur Verfügung.

Wärmepumpen bis 180 kW (Einzelgerät)

Das Wärmepumpenprogramm bietet Lösungen für die Nutzung von Wärme aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser.

Manche Systeme eignen sich auch zur Kühlung von Gebäuden. Durch Kaskadierung lässt sich die Leistung nahezu unbegrenzt steigern.

Erdsondenbohrungen

Mit der Tochtergesellschaft BauGrund Süd bietet Weishaupt auch Erdsonden- und Brunnenbohrungen an.

Mit einer Erfahrung von mehr als 17.000 Anlagen und weit über 3,2 Millionen Bohrmetern bietet BauGrund Süd ein umfassendes Dienstleistungsprogramm an.

