


Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

Baugruppenübersicht



02-00-119

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
12	Schaltkasten
16	Pumpe

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

04 - Brenner



02-04-067.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020143466	Gasarmatur	mit Pos. 02, 03, 04
02	0020143467	O-Ring, (10 St.)	
03	0020143468	Schraube, (10 St.)	
04	0020143469	Schraube, (10 St.)	
05	0020143470	Gasrohr	mit Pos. 02, 04, 25
06	0020143458	Gasrohr	mit Pos. 25, 28, 29, 30, 40
07	0020140757	Gebälse	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 03
08	0020143472	Schraube, (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
10	0020143440	Elektrode, Wartungskit	mit Pos. 11 ,12 , 13
11	0020143441	Schraube, (10 St.)	
12	0020143442	Dichtung	
13	0020143444	Dichtung	
14	0020143445	Schauglas	mit Pos. 11, 15
15	0020143446	Dichtung	
16	0020173386	Brennertür	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 04 Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
17	0020173392	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 11, 12, 13, 15, 17a, 22, 28, 35, 36, 41, 42
17a	0020188931	Dichtung (Brennertür)	mit Pos. 02
18	0020143478	Brenner	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
19	0020143479	Abdeckung	Achtung ! Pos. 17 zwingend auch bestellen.
20	0020143480	Druckwächter	mit Pos. 24, 31
21	0020143448	Transformator	mit Pos. 22
22	0020136643	Schraube, (10 St.)	
23	0020143456	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
24	0020143481	Halter	
25	0020143460	Rechteckdichtring, (10 St.)	
26	0020143483	Frischluftrohr	
27	0020143484	Frischluftrohr	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 03, 08
28	0020160125	Schraube, (10 St.)	
29	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
30	0020143461	Dichtung	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
31	0020143491	Schlauch	
33	0020143465	Kabelbaum	Gebläse
34	0020143464	Kabelbaum	Zündung
35	0020144366	Unterlegscheibe, (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
36	0020144367	Mutter, (10 St.)	VC 1006/5-5 R2
37	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
38	080075	Quetschverschraubung, R1	
39	0020143523	Schraube, (10 St.)	
40	0020173393	Dichtung	VC 1006/5-5 R2
41	0020144366	Unterlegscheibe, (10 St.)	
42	0020144367	Mutter, (10 St.)	


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

06 - Wärmetauscher



-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
03	0020143508	Schnellentlüfter	mit Pos. 04
04	0020143509	Rechteckdichtring, (10 St.)	
05	0020173395	Rohrdurchführung	
06	0020143503	Rechteckdichtring, (10 St.)	
08	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 16
09	0020143511	Rohr	
10	0020143495	Manometer	mit Pos. 11, 12
11	178993	O-Ring, (10 St.)	
12	0020107694	Klammer, (5 St.)	
13	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 15
14	0020143513	Abgasrohr	mit Pos. 13, 15, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
15	0020143514	Dichtungssatz	mit Pos. 13, Achtung ! Pos. 21 zwingend auch bestellen.
16	0020143502	Sensor	mit Pos. 08, 17
17	219660	Klammer, (10 St.)	
18	0020143455	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
19	0020045972	Fühler, NTC	
20	0020173389	Wärmetauscher	VC 1006/5-5 R2, mit Pos. 04, 06, 11, 13, 18, 19, 21, 27
21	0020188931	Dichtung (Brennertür)	
22	0020143505	Siphon	mit Pos. 23, 24, 25, 27
23	982488	O-Ring	
24	0020107702	Klammer, (5 St.)	
25	0020069075	Schlauch, Siphon	
26	0020143506	Mutter	
27	981158	O-Ring, (10 St.)	
29	0020143462	Befestigungssatz	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

07 - Verkleidungsteile



02-07-106.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020143517	Deckel	mit Pos. 20
02	0020143518	Frontblech	mit Pos. 03, 04, 14, 15 , 17
03	0020143519	Klappe	mit Pos. 04
04	193538	Schraube, (10 St.)	
05	509120	Dichtung, (10 St.)	
06	509121	Dichtung, (10 St.)	
07	0020173395	Rohrdurchführung	
08	0020143521	Adapter 110/160 mm	mit Pos. 10, 12
09	0020143522	Dichtungssatz	
10	0020143523	Schraube, (10 St.)	
11	0020143524	Stopfen, (2 St.)	
12	-	-	nicht als Ersatzteil erhältlich, siehe Pos. 08
13	0020143525	Seitenblech	mit Pos. 20
14	0020195222	Scharnier	mit Pos. 04
15	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
17	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
18	0020085468	Dichtung, Rohrdurchfuehrung	
19	0020081364	Schraube, M6x20 ISO 14583 (10 St.)	
20	0020136643	Schraube, (10 St.)	
21	0020143531	Halter	
22	0020143532	Clip, (10 St.)	
23	0020143533	Kabel	
24	0020143530	Rohrdurchführung	
25	0020173396	Abdeckung (Gebläse)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

12 - Schaltkasten



02-12-061.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

12 - Schaltkasten


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020140423	Leiterplatte	
02	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R2
03	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
04	0020144361	Kabelbaum	VC 1006/5-5 R2
05	0020141346	Deckel	
06	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10, 11
08	0020136628	Display	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	
17	0020144363	Abstandhalter, (2 St.)	
18	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
19	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	-	-	auf Anfrage

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

16 - Pumpe



02-16-003

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 1006/5-5 R2

16 - Pumpe

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020143538	Rohr	mit Pos. 03, 06
02	0020106057	Ventil, Sicherheitsventil 4 bar	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
02	0020174846	Sicherheitsventil 6bar	
03	0020143503	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020143541	Pumpe, HE	Hocheffizienzpumpe
05	0020143542	Rohr	
06	0020143526	Rechteckdichtring, (10 St.)	
07	106350	Hahn, KFE 1/2	mit Pos. 09
08	0020143471	Rohr	mit Pos. 06, 13
09	-	-	nicht als Ersatzteile lieferbar, siehe Pos. 07
10	0020138349	Isolierung Anschlussverrohrung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
11	0020059560	Anschlusszubehör, Set Wartungshähne	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	300849	Kugelhahn 1 Durchg.	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
13	0020143526	Rechteckdichtring, (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-