


Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH R 500/2

06 - Warmwasserspeicher



06 - 06 - 064.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR VIH R 500/2

06 - Warmwasserspeicher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	179053	Sicherungselement (Fühlerrohr)	nicht dargestellt
01	0020114939	Kappe (Revisionsöffnung)	
02	0020032771	Sechskantschraube M10x20 (10 St.)	
03	0020032772	Flansch (Revisionsöffnung)	mit Pos. 02 und 04
04	0020107799	Dichtung (Flansch)	
05	0020032773	Kappe (Stopfen)	
06	0020032774	Stopfen	mit Pos. 07
07	0020028112	Rechteckdichtring	alte Ausführung des Elektroheizstabes mit Rechteckdichtring
08	459886	Stellfuß	
09	106482	Kettenanode m. Reduzierst. G1-G3/4	
10b	0020032777	Mantel	VIH R 500/2, mit Pos. 13
11	0020095979	Schraube (10 St.)	
12	0020032780	Deckel, oben	VIH R 500/2
12	0020143403	Isolierung, oben	VIH R 500/2, nicht dargestellt
13	0020032778	Bolzen mit Rastbuchse (6 St.)	
14	0020028665	Elektro-Heizstab 230V / 2kW, für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
14	0020028666	Elektro-Heizstab 400V / 6kW für VIH	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020123968	O-Ring (Heizstab)	neue Ausführung des Elektroheizstabes mit O-Ring

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-